


Ersatzteilliste fuer SPK-365/A f. Kartusche 600ml # 1014



Betriebsanleitung:

Um die Pistole zu füllen, muss der Ü-Ring abgeschraubt werden.
Kartusche einlegen.
Ü-Ring aufschrauben.

**Wichtig: Es ist darauf zu achten,
dass während dieser Arbeiten (Kartuschenwechsel)kein Luftanschluss besteht !!!**